



**Рис. 3.3.5. Механическая коробка передач типа М45R**

1 — Корпус, 2 — Передняя крышка, 3 — Входной вал с шестерней постоянной передачи, 4 — Шестерня задней передачи, 5 — Главный вал, 6 — Промежуточный вал, 7 — Промежуточная шестерня задней передачи (прямозубая), 8 — Рычаг включения промежуточной шестерни задней передачи, 9 — Возвратная пружина, 10 — Пластина селектора передач, 11 — Заливная пробка масла, 12 — Вилочный вал, 13 — Вилка включения 3-й и 4-й передач, 14 — Вилка включения 1-й и 2-й передач, 15 — Сливная пробка масла; I, II, III, IV — Сборки шестерен, муфт включения и синхронизаторов отдельных передач (согласно обозначениям)