

ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ИНФОРМАЦИИ ВОДИТЕЛЯ

ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЕ

ПЕРЕВОД

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

1. TRANSMISSION SERVICE	СЕРВИС ТРАНСМИССИИ
2. URGENT TRANSMISSION SERVICE REQUIRED	ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЕРВИС ТРАНСМИССИИ
3. TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE	ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ СЕРВИСЕ РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
4. TRANSMISSION OIL TEMP HIGH	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ATF
5. CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE	ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ СЕРВИСЕ ЗАМЕНИТЬ ATF
6. DSTC ON	DSTC ВКЛ.
7. DSTC OFF	DSTC ВЫКЛ.
8. DSTC SERVICE REQUIRED	ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС СИСТЕМЫ DSTC
9. FUEL HEATER ON	ТОПЛИВНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ ВКЛ.
10. ELECTRIC HEATER ON	ЭЛЕКТРО ОТОПИТЕЛЬ ВКЛ.
11. VENTILATION ON	ВЕНТИЛЯЦИЯ ВКЛ.
12. TIMER IS SET FOR FUEL HEATER	ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ТОПЛИВНОГО ОТОПИТЕЛЯ
13. TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATER	ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРО ОТОПИТЕЛЯ
14. TIMER IS SET FOR VENTILATION	ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
15. HEATER STOPPED LOW BATTERY	ОТОПИТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН - НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АКБ
16. VENT. STOPPED LOW BATTERY	ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНОВЛЕН - НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АКБ
17. HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL	ОТОПИТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
18,19. BRAKE FAILURE SERVICE URGENT	НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗОВ - СРОЧНЫЙ СЕРВИС
20. BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP	НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗОВ - ОСТОРОЖНО СТОП
21. STC ON	STC ВКЛ.
22. STC OFF	STC ВЫКЛ.
23. ABS BRAKE SERVICE REQUIRED	ABS - ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
24. STC-SERVICE REQUIRED	STC - ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
25. SKID WARNING SERVICE REQUIRED	ВНИМАНИЕ ! ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНОСА ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
26. REDUCE SPEED	СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ (STC ВЫКЛ.)
27,28,29. SRS-AIRBAG SERVICE URGENT	SRS - ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЕРВИС
30. NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP	НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА - ОСТОРОЖНО СРОЧНО СТОП
31. NO OIL PRESSURE STOP ENGINE	НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА - ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
32. NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL	НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА - ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА
33. HIGH ENGINE TEMP	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ
34. HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВИГАТЕЛЯ - ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
35. HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ- ОСТОРОЖНО СРОЧНО СТОП
36. HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ - СМ. ИНСТРУКЦИЮ
37. COOLANT LEVEL LOW STOP ENGINE	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ - ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
38. COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ - ОСТОРОЖНО СРОЧНО СТОП
39. CHECK COOLANT	ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
40. MAX ENGINE SPEED-REDUCE SPEED	ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМУМ – СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ

41.DRIVE SLOWLY  
 42.EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED  
 43.ENGINE SERVICE REQUIRED  
 44.ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE  
 45.ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED  
 46.STOP SAFELY AND RESTART  
 47.FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE  
 xx.DIESEL PRE-HEAT  
 48.START PREVENTED TRY AGAIN  
 50.IMMOBILIZER SEE MANUAL  
 51.NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED  
 52.REDUCED GUARD (SEE MANUAL)  
 53.FULL GUARD  
 54.ALARM TRIGGERED CHECK CAR  
 55.ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED  
 56.REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY  
 57.VALET LOCK ON  
 58.VALET LOCK OFF  
 59.FILL WASHER FLUID  
 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM  
 61.BULB FAILURE POSITION LIGHT  
 62.CHECK BRAKE LIGHT  
 63.BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL  
 64.BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN.  
 77.BULB FAILURE REAR FOG LIGHT  
 65.DRIVER DOOR OPEN  
 66.PASSENGER DOOR OPEN  
 67.LEFT REAR DOOR OPEN  
 68.RIGHT REAR DOOR OPEN  
 69.BOOT LID OPEN  
 71.DSTC OFF REDUCE SPEED  
 72.DOORS OPEN  
 73.LOW BATTERY VOLTAGE  
 74.BL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED  
 75.POWER STEERING SERVICE REQUIRED  
 76.SRS AIRBAG

ДВИГАТЬСЯ МЕДЛЕННО (НА СЕРВИС)  
 ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЕРВИС СИСТЕМЫ  
 КОНТРОЛЯ ВЫХЛОПА  
 ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЕРВИС ДВИГАТЕЛЯ  
 ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ СЕРВИСЕ РЕМОНТ  
 СИСТЕМЫ УПР. ДВИГАТЕЛЕМ  
 ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 ДВИГАТЕЛЕМ  
 ОСТОРОЖНО СТОП И ПЕРЕЗАПУСТИТЬ  
 ДВИГАТЕЛЬ  
 КРЫШКА БЕНЗОБАКА ОТКРЫТА  
 ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЯ  
 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ –  
 ПОВТОРИТЬ ПОПЫТКУ  
 IMMOBILIZER – СМ.ИНСТРУКЦИЮ  
 IMMOBILIZER НЕИСПРАВЕН - ТРЕБУЕТСЯ  
 СЕРВИС  
 ЧАСТИЧНАЯ ОХРАНА - СМ.ИНСТРУКЦИЮ  
 ПОЛНАЯ ОХРАНА  
 СИГНАЛИЗАЦИЯ СРАБОТАЛА – ПРОВЕРИТЬ  
 АВТОМОБИЛЬ  
 СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ- ТРЕБУЕТСЯ  
 СЕРВИС  
 БРЕЛОК ДУ - СМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ  
 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ ВКЛ.  
 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫКЛ.  
 ЗАЛИТЬ ЖИДКОСТЬ В ОМЫВАТЕЛЬ  
 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА  
 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ  
 ПРОВЕРИТЬ СТОП СИГНАЛ  
 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО  
 ПОВОРОТА  
 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО  
 ПОВОРОТА  
 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА ЗАДНЕЙ  
 ПРОТИВОТУМАНКИ  
 ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ  
 ОТКРЫТА ДВЕРЬ ПАССАЖИРА  
 ОТКРЫТА ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ  
 ОТКРЫТА ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ  
 ОТКРЫТ БАГАЖНИК  
 СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ (DSTC ВЫКЛ.)  
 ОТКРЫТЫ ДВЕРИ  
 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В АКБ  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - ТРЕБУЕТСЯ  
 СЕРВИС  
 УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ - ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС  
 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

...KM/H AVERAGE SPEED  
 ...L/100 KM INSTANTANEOUS  
 ...L/100 KM AVERAGE  
 ...KILOMETRES TO EMPTY TANK  
 PARK HEAT TIMER ---:-- AM/PM OFF/ON  
 PARK VENT TIMER ---:-- AM/PM OFF/ON  
 DIRECT START PARK HEAT OFF/ON  
 DIRECT START PARK EL.HEAT OFF/ON

...KM/Ч СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ  
 ...L/100 KM МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА  
 ...L/100 KM СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА  
 ...KM ОСТАЛОСЬ ПРОЕХАТЬ ДО ПУСТОГО  
 БАКА  
 ТАЙМЕР СТОЯНОЧНОГО ОТОПИТЕЛЯ  
 УСТАНОВЛЕН...  
 ТАЙМЕР ВЕНТИЛЯТОРА УСТАНОВЛЕН...  
 ПРЯМОЙ СТАРТ СТОЯНОЧНОГО ОТОПИТЕЛЯ...  
 ПРЯМОЙ СТАРТ СТОЯНОЧНОГО ЭЛ.  
 ОТОПИТЕЛЯ...ВКЛ/ВЫКЛ

